



**DANGER**

Electrical Shock Hazard
Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.
After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.
Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

**DANGER**

Risque de choc électrique
Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.
Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.



**WARNING**

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

**AVERTISSEMENT**

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.
Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Voltage Measurement Safety Information
When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension
La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante:

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

- ACTIVATING THE SERVICE DIAGNOSTIC MODES**
1. Enter Diagnostics mode by pressing CANCEL>CANCEL>START within a 5-second period.

2. Press the “up” arrow keypad to scroll through the diagnostics settings.
- NOTES:**

■ Entering Diagnostics mode will cancel any active oven operation.

■ Enter the Diagnostics mode only after the oven is cool.

- ACTIVATION DES MODES DE TEST DE DIAGNOSTIC DE SERVICE**
1. Accéder au mode de diagnostic en appuyant sur CANCEL>CANCEL>START (annuler/ annuler/mise en marche) en moins de 5 secondes.

2. Utiliser la touche à flèche “vers le haut” pour faire défiler les réglages de diagnostic.
- REMARQUES :**

■ L'accès au mode de diagnostic annule toute opération du four en cours.

■ Attendre que le four ait refroidi avant d'entrer dans le mode de diagnostic.

ERROR CODES / CODES D'ERREUR	
Code/Code	Description/Description
No display Pas d'affichage	Control not operational Module de commande non opérationnel
F1E0 F1E1 F1E2	Internal board failure / Défaillance de la carte de circuits interne A/D Error(s) / Erreur(s) A/N
F2E1	Shorted keypad Clavier en courtcircuit
F3E0	Oven sensor opened / Capteur du four – circuit ouvert Oven sensor shorted / Capteur du four – court-circuit Bake/Broil range over temperature / Température excessive de cuisson au four/au gril Clean range over temperature / Nettoyage température excessive
F5E0	Door and switches do not agree (Clean mode) (on some models) Non-concordance entre porte et contacteurs (mode de nettoyage)
F5E1	Door latch not operating (Clean mode) (on some models) Loquet de porte - ne fonctionne pas (mode de nettoyage)
F6E1	Oven over temperature when heating Dépassement température four quand four chauffe
F9E0	Miswired house / Câblage défectueux du logement Miswired range / Câblage défectueux de la cuisinière

RESISTANCES / RÉSISTANCE		
Component / Composants	Pinout / Brochage	Resistance or Voltage / Résistance ou tension
Door switch Contacteur porte	P3-1 to P3-2 P3-1 à P3-2	2 VDC with door open 0 VDC with door closed 2 V CC, porte ouverte 0 V CC, porte fermée
Oven temperature sensor (on some models) Capteur thermométrique du four (sur certains modèles)	P3-4 to P3-5 P3-4 à P3-5	1000-1200 Ω at room temperature 1000 - 1200 Ω à température ambiante
Oven light Lampe du four	P2-1 to WH (neutral) P1-3 P2-1 à BL (neutre) P1-3	0-40 Ω nominal
Bake element Élément de cuisson au four	P4-3 to P5-4 P4-3 à P5-4	10-40 Ω nominal
Convection element (on some models) Élément de convection (sur certains modèles)	P2-4 to WH (neutral) P1-3 P2-4 à BL (neutre) P1-3	14-17 Ω nominal
Broil element Élément de cuisson au gril	P5-1 to P5-4 P5-1 à P5-4	10-40 Ω nominal
Thermo fuse Fusible thermique	P5-1 to P5-4 P5-1 à P5-4	240 VAC 240 VCA
Door latch motor (on some models) Moteur du loquet de porte (sur certains modèles)	P3-3 to WH (neutral) P1-3 P3-3 à BL (neutre) P1-3	500-3000 Ω
Warm Zone element (on some models) Élément zone de maintien au chaud (sur certains modèles)	P2-4 to WH (neutral) P1-3 P2-4 à BL (neutre) P1-3	120 VAC 120 VCA
Coil element Élément en spirale	H1 to H2 H1 à H2	240 VAC 240 VCA
Element limiter switches Contacteur limiteur d'élément	Term 2B to Term 1B / Borne 2B à 1B Term S to Term H / Borne S à H	Normal = Infinite resistance Normal = résistance infinie
	RR - 4 to 2 / DAR - 4 à 2 LR - 1 or 3 to 2A / GAR - 1 ou 3 à 2 A LF/RF - 3 or 4 to 2A / GAV/RAV - 3 ou 4 à 2 A	Resistance of element will be displayed La résistance de l'élément sera affichée

IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Tech Sheet for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:

1. Disconnect the power or unplug the appliance.
2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
4. Disconnect the power or unplug the appliance.

IMPORTANT: Une décharge d’électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d’informations, se reporter à la fiche technique du produit en ligne.

Contrôler que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :

1. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l’appareil.
2. Brancher le voltmètre au connecteur approprié.
3. Brancher l’appareil ou reconnecter la source de courant électrique et vérifier la tension.
4. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l’appareil.

WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

