

# French Door Bottom Mount Dispensing Guide

## Water Dispensing

TO DISPENSE WATER AND ICE



1. Select water or cubed ice by touching the word Water or Ice on the control panel. The light above the control indicates your selection.

▼  
ice

▼  
water

2. Press a sturdy container against the dispenser lever.

**IMPORTANT:** You do not need to apply a lot of pressure to the lever in order to activate the dispenser. Pressing hard will not make the water or ice dispense faster or in greater quantities.

3. Remove the container to stop dispensing.

# Guide du distributeur avec porte à double battant et congélateur au bas

## Distributeur d'eau

### DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS

#### ! AVERTISSEMENT



##### Risque de coupure

**Utiliser un verre robuste pour la distribution de glaçons.**  
**Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.**

1. Sélectionner l'eau ou les glaçons en appuyant sur le mot Water (eau) ou Ice (glaçons) du tableau de commande. La lampe au-dessus de la commande indique la sélection effectuée.

▼  
ice

▼  
water

2. Appuyer un récipient robuste contre la plaque de distribution de glaçons.

**IMPORTANT:** Il n'est pas nécessaire d'appliquer beaucoup de pression à la plaque pour activer le distributeur. Une pression forte ne donne pas une distribution plus rapide de glaçons ou des quantités plus grandes.

3. Retirer le récipient pour arrêter la distribution.

# Guía del despachador de dos puertas con montaje en la parte inferior

## Despacho de agua

### PARA DESPACHAR AGUA Y HIELO

#### ! ADVERTENCIA



##### Peligro de cortaduras

Use un vaso resistente para recibir hielo del despachador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras.

1. Seleccione agua o cubos de hielo, presionando la palabra Water (Agua) o Ice (Hielo) en el panel de control. La luz que está por encima del botón le indicará la selección.

▼  
ice

▼  
water

2. Oprima la palanca del despachador con un recipiente resistente.

**IMPORTANTE:** No necesita aplicar mucha presión a la barra para activar el despachador de hielo. Presionar mucho no acelerará el despachador ni hará que produzca mayor cantidad de hielo.

3. Retire el recipiente para detener la salida de hielo.