


QUICK START GUIDE MAYTAG® DISHWASHER

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION



Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS: Product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.maytag.com/owners or www.maytag.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information, online, call us at 1-800-544-4274 (U.S.A.) or 888-887-8777 (Canada) or write to us at:

Maytag Brand Appliances
Customer Experience Center
593 Benson Road
Benton Harbor, MI 48922-0992

Maytag Brand Appliances
Customer Experience Center Unit
260-6150 Century Ave
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



Tip-Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.


Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or cuts.


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the Installation, User Maintenance and Operating Instructions printed and online before installing or operating this appliance.

SANITIZATION CYCLES

Sanitized Cycles sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of the NSF/ANSI 184 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles of a NSF/ANSI 184-certified dishwasher meet the NSF/ANSI 184 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy.




Prepare and Load the Dishwasher (3 Place Setting Recommended Loading Pattern)




Add Detergent and Rinse Aid (as needed) to the Dishwasher.



Select Additional Options.



Check that All Arms Spin Freely (Items in the rack can block the spray arms.)



Start/Resume Cycle. Close the door within 6 seconds for top control models.



Select the desired Cycle for your load.




NOTE: Not all cycles, options, and features are available on all models. Appearance may vary.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Filter Cleaning

The pump is protected from large objects entering it by the design object cup in the foot and below the lower rack. The maintenance free filter system does not require any regular cleaning or maintenance. If this cup fills up with particles or objects, depress the tab in the center and pull up on the cup to remove it. Dispose of the contents and then replace the cup. To replace the cup, put into the opening and push down to lock in place.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LE LAVE-VAISSELLE MAYTAG®

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE



Localiser le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme illustré dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... Des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web ou www.maytag.com/owners ou www.maytag.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au 1 800 244-1274 (É.-U.) / 1 800 897-8777 (Canada) ou écrivez-nous au :

Maytag Brand Appliances
Customer Experience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-0932

Maytag Brand Appliances
Customer Experience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 6B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement produite ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation imprimées et en ligne avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.




1 Ajouter du détergent et de l'agent de rinçage (si nécessaire) dans le lave-vaisselle.




2 Sélectionner des options supplémentaires.



3 Vérifier que tout les bras tournent librement (des objets dans le panier peuvent bloquer les bras d'aspersion).



4 **Start/Resume (Démarrer/Reprendre)** un programme. Fermer la porte dans les 4 secondes pour les modèles à commande par le haut.




5 Sélectionner le programme souhaité pour la charge.

Conseils de chargement supplémentaires



REMARQUE : Certains programmes, options et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. L'expérience peut varier.

PROGRAMME SANITATION (ASSAINISSEMENT)



Préparer et Charger le Lave-Vaisselle (chargement recommandé de 15 couverts)

Les programmes d'assainissement assainissent le vaisselle et le verre conformément à la norme 154 de NSF International NSF/ANSI pour les lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle à usage domestique certifiés ne sont pas destinés aux établissements de restauration agréés. Seuls les programmes d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 154 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement. Tous les programmes d'un lave-vaisselle homologué NSF/ANSI 154 n'ont pas été conçus dans l'objectif direct ou indirect de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 154 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Nettoyage du Filtre

Le filtre est protégée des gros objets y entrant grâce à la fosse à corps étrangers située à l'avant et sous le panier du bas. Le système de filtration sans entretien n'a besoin d'aucun nettoyage ou entretien régulier. Si cette fosse se remplit de particules ou d'objets, appuyer sur l'onglet situé au centre et tirer la fosse vers le haut pour l'enlever; jeter le contenu, puis replacer la fosse. Pour replacer la fosse, la placer dans l'ouverture et pousser vers le bas pour la verrouiller en place.

